

### Temizleme (Rinse) Tuşu

Makine açılırken ve kapanırken, temizlik yapması için kullanılır. Ekran uyarısı ile basılması gerektiğini yanarak uyarır.

### Cappuccino Tuşu

Cappuccino için 1 kere basmanız yeterlidir. Sütü Otom.çeker ve kahveyi aynı çıkıştan verir.

### Selector Tuşu

Sıcak Su, Sadece Sıcak Süt ve porsiyonlu ayarlı versiyonlarını Selector'u döndürerek ve basarak seçebilir, ürünü alabilirsiniz.

### Latte Macchiato Tuşu

Latte için 1 kere basmanız yeterlidir. Süt miktarı daha fazla Latte yapmanızı sağlar.

### Süt Köpürtme Aparatı

İşaret ve simgelere göre az köpük, köpüksüz veya çok köpüklü süt almanızı sağlayan süt köpüğü ayarıdır.

### Kahve Çıkışı

Kahvenizi 1 fincan ya da 2 fincan olarak aldığınız kahve çıkışı



### Açma / Kapama Tuşu

Makineyi açıp kapatmak içindir.

### Espresso Tuşu 1 / 2 Fincan

1 Fincan Tuşu 1 Fincan Espresso için, 2 Fincan Tuşu her çıkışın altına 1'er bardak koyarak 2 fincan espresso içindir.

### Americano Tuşu 1 / 2 Fincan

1 Fincan Tuşu 1 Fincan Americano için, 2 Fincan Tuşu her çıkışın altına 1'er bardak koyarak 2 fincan americano içindir.